




by **MONSTER**

Modular Phone Jack Hook Up



Instructions:


Identify the wires from wall or at point of installation (Traditional telephone station wire (red, green, black and yellow) or Category Wire (Solid and Striped Wire))

Refer to the Telephone Hook-up Wiring Guide Chart below for the correct phone line hook-up connection based on the wire you are using for installation.

Connect the wires to the appropriate posts on the back of the wall plate or jack as described in the Wiring Guide.

Be certain all screw terminals are securely tightened.


Place the wall plate against the wall or jack against the baseboard and mount with the screws provided.



Solid Telephone Station Wire		POSSIBLE TYPES OF WIRE EXISTING IN BUILDING	
NUMBER OR LINES TO HOOK UP	SCREW POSITION	SOLID TELEPHONE STATION WIRE	MULTI-LINE TWISTED PAIR WIRE
Green 1	SCREW 3	GREEN	WHITE W/BLUE STRIPES
Red 1	SCREW 2	RED	BLUE
Black 2	SCREW 1	BLACK	WHITE W/ORANGE STRIPES
Yellow 2	SCREW 4	YELLOW	ORANGE
White 3			WHITE W/GREEN STRIPES
Lt. Blue 3			GREEN

Nota 1: Match building wires to wall plate color code. Nota 2: Multi-line service must be "enabled" by your telephone company.

Form no: PhoneWire-0411



Instructions :


Identifier les fils du mur ou au point d'installation (le fil de station téléphonique Traditionnel (rouge, vert, noir et jaune) ou le Fil de Catégorie (le Solide et le Fil Dépouillé)) se

Référez à la Connexion Téléphonique Télégraphiant le Graphique de Guide au dessous pour la connexion de connexion de ligne téléphonique correcte fondée sur le fil que vous utilisez pour l'installation.

Connecter les fils aux postes appropriées sur le dos de la plaque de mur ou de prise comme décrit dans le Guide d'Installation électrique.

Etre certain tout l'air de terminaux de vis a resserré assurément.


Placer la plaque de mur contre le mur ou la prise contre la plinthe et le mont avec les vis fournies.



Fil solide station Téléphone		TIPOES DE FIL POUVANT EXISTER DANS LE BÂTIMENT	
NOMBRE DE LIGNES A HOOK UP	POSITION DE LA VIS	FIL SOLIDE STATION TELEPHONE	PAIRE DE FIL TOROU MULTI-LIGNE
VERT 1	VIS 3	VERT ROUGE	FIL BLANC/RAYURES BLEUES
ROUGE 1	VIS 2	ROUGE	BLEU
NOIR 2	VIS 1	NOIR JAUNE	FIL BLANC/RAYURES ORANGES
JAUNE 2	VIS 4	JAUNE	ORANGE
BLANC BLEU 3		BLANC BLEU	FIL BLANC/RAYURES VERTES
			VERT

Remarque 1: Fils de bâtiment Match au mur code de couleur platine. Remarque 2: Le service multi-ligne doit être activé par votre fournisseur de ligne téléphonique.

Form no: PhoneWire-0411



Las instrucciones:

Identifique los alambres de la pared o en el punto de instalación (alambre telefónico Tradicional de estación (rojo, verde, negro y amarillo) o Alambre de Categoría (Sólido y Alambre a rayas)) se

Refiere a la Conexión Telefónica que Alambra la Guía Gráfico abajo para la conexión correcta de conexión de línea de teléfono se basó en el alambre que utiliza para la instalación.

Conecte los alambres a los postes apropiados en la espalda del plato de pared o gato como descrito en la Guía de Cableado.

Sea cierto todo el ar de terminales de tornillo apretó firmemente.


Coloque el plato de pared contra la pared o el gato contra el zócalo y el monte con los tornillos proporcionados.



Sólidos Estación cable de teléfono		TIPOES POSIBLES DE CABLES EXISTENTES EN EL EDIFICIO	
NÚMERO O LÍNEAS PARA CONECTAR	TORNILLO DE POSICIÓN	SÓLIDOS ESTACIÓN CABLE DE TELEFONO	CABLE MULTI LINEA PAR TRENZADO
VERDE 1	TORNILLO 3	VERDE	BLANCO C/RAYAS AZULES
ROJO 1	TORNILLO 2	ROJO	AZUL
NEGRO 2	TORNILLO 1	NEGRO	BLANCO C/RAYAS ANARANJADAS
AMARILLO 2	TORNILLO 4	AMARILLO	ANARANJADO
BLANCO 3			BLANCO C/RAYAS VERDES
AZUL 3			VERDE

Nota 1: La construcción del partido de alambre a la pared la placa de código de color. Nota 2: El servicio Multi-línea debe ser "habilitado" por su compañía de teléfono.

Form no: PhoneWire-0411



As instruções:


Identifique os fios de parede ou em ponto de instalação (fio Tradicional de estação de telefone (vermelho, verde, preto e amarelo) ou Fio de Categoria (Sólido e Fio Desnudado))

Referem à Conexão de Telefone Ligando Mapa de Guia abaixo para a conexão correta de conexão de linha telefônica baseado no fio você usa para instalação.

Ligue os fios aos postes apropriados nas costas do prato de parede ou macaco como descrito no Guia de instalação elétrica.

Seja certo todo o ar de terminais de parafuso firmemente apertou.

Coloque o prato de parede contra a parede ou macaco contra o rodapé e monte com os parafusos fornecidos.



Fio de telefone da Estação		TIPOES POSSIVEIS DE FIAÇÃO NO PÉDRO	
LINHAS PARA CONECTAR	PARAFUSO	FIO DE TELEFONE DA ESTAÇÃO	FIOS PAR TRANCADO - LINHAS MULTIPLAS
VERDE 1	PARAFUSO 3	VERDE	BRANCO COM LISTRAS AZUIS
VERMELHO 1	PARAFUSO 2	VERMELHO	AZUL
PRETO 2	PARAFUSO 1	PRETO	BRANCO COM LISTRAS LARANJAS
AMARELO 2	PARAFUSO 4	AMARELO	LARANJA
BRANCO 3			BRANCO COM LISTRAS VERDES
AZUL 3			VERDE

Observação 1: Match fio edificio para parede de código de cor de prato. Observação 2: O serviço de linhas múltiplas deve ser ativado pela empresa telefônica.

Form no: PhoneWire-0411