



by
MONSTER

Tool Less Coax Connectors Hook Up

INSTRUCTIONS:

- 1) Strip 1/2" of outer cover from end of cable and bend braid back over outer cover.
- 2) On foil shield cables, tear foil off at edge of outer cover to expose inner insulation
- 3) Remove 3/8" of inner insulation, being careful not to nick connector
- 4) Firmly push connector on to cable end until connector is securely attached to the cable.
- 5) Connection is complete

INSTRUCCIONES:

- 1) Retirez 1/2" de la housse extérieure de l'extrémité du câble et repliez le galon sur la housse extérieure.
- 2) Sur les câbles en recouverts d'aluminium, tirez l'aluminium sur les bords de la housse extérieure pour mettre à jour l'isolation intérieure
- 3) Retirez 3/8" d'isolation intérieure, en veillant à ne pas faire d'entaille au connecteur
- 4) Poussez fermement le connecteur sur l'extrémité du câble jusqu'à ce que le connecteur soit solidement fixé au câble.
- 5) La connexion est terminée.

INSTRUCCIONES:

- 1) Pele 1/2" de la cubierta externa a partir del extremo del cable y doble el fleje sobre la cubierta externa.
- 2) Repliegue la pantalla, rasgue el pliegue de pantalla para dejar expuesto el aislamiento interno.
- 3) Retire 3/8" del aislamiento interno, conservando el cuidado de no quebrar el conector.
- 4) Presione firmemente el conector sobre el extremo del cable hasta que el conector se encuentre fijado firmemente al cable
- 5) La conexión está completa

INSTRUÇÕES:

- 1) Remova 1/2" (12 mm) da proteção externa de uma ponta do cabo e dobre os fios trançados para trás de modo que fiquem sobre a proteção.
- 2) Em cabos blindados com uma capa metálica, corte a capa para poder ver o isolamento interno
- 3) Remova 3/8" (1 cm) do isolamento interno, tomando cuidado para não danificar o conector
- 4) Empurre o cabo para dentro do conector até o máximo que conseguir, certificando-se de que estejam firmemente conectados
- 5) A conexão está concluída