



by **MONSTER**

# Speaker Wire Hook Up

## INSTRUCTIONS:

1. Strip about 1/2" of insulation from both ends of the wires.
2. Connect the copper colored wire side (positive) to the red terminal and the other wire end to the negative (black) terminal on the back of the speaker.
3. Repeat this connection on the back of the A/V Component for the first speaker.
4. Repeat the whole process for additional speakers.

## INSTRUCCIONES:

1. Pele aproximadamente 1/2 pulgada desde ambos extremos de los cables.
2. Conecte el el lado de cable de color cobre (positivo) al terminal rojo y el otro cable extremo del cable al terminal negativo (negro) en la parte posterior del parlante.
3. Repita esta conexión en la parte posterior del componente A/V para el primer parlante.
4. Repita todo el proceso para parlantes adicionales.

## INSTRUCTIONS:

1. Retirez environ 1/2" d'isolation aux deux extrémités des câbles.
2. Connectez le côté du câble de couleur cuivre (pôle positif) au terminal rouge et l'autre extrémité du câble au terminal du pôle négatif (noir) situé à l'arrière de l'enceinte.
3. Répétez cette connexion à l'arrière du composant A/V pour la première enceinte.
4. Répétez la procédure pour des enceintes supplémentaires.

## INSTRUÇÕES:

1. Remova cerca de 1/2" (~12 mm) do isolamento nas duas pontas do cabo.
2. Conecte a ponta acobreada do fio (positivo) ao terminal vermelho e o a ponta preta (negativa) à parte de trás do alto-falante.
3. Conecte da mesma maneira o alto-falante à parte de trás do Componente A/V.
4. Repita o processo para os demais alto-falantes.

